

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [tmv@nt-rt.ru](mailto:tmv@nt-rt.ru) || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

## Цифровой мультиметр ТМ-88



### Описание товара:

1. CAT IV 600 V
2. ЖК-дисплей с подсветкой, с максимальным считыванием 3999.
3. Аналоговый барграф
4. True Rms.
6. Диапазон напряжения переменного тока: от 0 до 1000 В.
7. Диапазон напряжения постоянного тока: от 0 до 1000 В.
8. Диапазон переменного тока: 0,1 & micro; А до 10А.
9. Диапазон тока постоянного тока: 0,1 & micro; А до 10А.
10. Автоматическое выключение (15 минут).
11. Мин/Макс.
12. ACV, DCV, ACA, DCA, сопротивление, диод, частота, емкость, рабочий цикл, непрерывность, температура, диапазон удержания, хранение данных, REL.
13. Аксессуары.

### Спецификация:

<b>Категория перенапряжения</b>	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
<b>True Rms</b>	Да
<b>ЖК-дисплей</b>	3999 подсчетов
<b>Частота дискретизации</b>	2,5 раза/секунду
<b>Подсветка</b>	Да
<b>Барграф</b>	Да
<b>Автоматическое отключение питания</b>	Да
<b>Напряжение постоянного тока</b>	От 0,1мв до 1000 В (0.5% rdg + 2 dgts)
<b>Напряжение переменного тока</b>	0,001 в до 1000 В (1.3% rdg + 5 dgt)
<b>Постоянный ток</b>	0,1 & micro; А до 10А (1.0% rdg + 3 dgt)
<b>Ток переменного тока</b>	0,1 & micro; А до 10А (1.5% rdg + 5 dgt)
<b>Сопротивление/точность</b>	400, 4 k, 40 k, 400 k, 4 М, 40 М; (1.0% rdg + 2 dgt)
<b>Защита</b>	1000 Vrms

<b>Непрерывный зуммер</b>	Да
<b>Диодный тест</b>	Испытательное напряжение 1,5 вольт
<b>Частота</b>	1,0 Гц до 100 кГц
<b>Емкость/точность</b>	4nF, 40nF, 400nF, 4 & micro; F, 40 & micro; F, 400 & micro; F, 4mF, 40mF, (1.0% rdg + 5 dgt)
<b>Температура</b>	-40C до 800C (-40F до 1382F)
<b>Диапазон удержания</b>	Да
<b>Хранение данных</b>	Да
<b>Мин/Макс</b>	Да
<b>Пиковая фиксация</b>	Да
<b>REL (ноль)</b>	Да
<b>Аксессуары</b>	Чехол для переноски, Тестовые провода, руководство по эксплуатации,

**По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:**

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Казахстан** (7273)495-231

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [tmv@nt-rt.ru](mailto:tmv@nt-rt.ru) || <https://tenmars.nt-rt.ru/>**