

Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Измеритель угарного газа ТМ-801 (газоанализатор)



Детектор угарного газа ТМ-801 применяется для измерения концентрации CO до 1000 ppm. Постоянный контроль концентрации угарного газа особенно важен в котельных, сталеплавильных и других местах с использованием топок и процессов сгорания топлива. Очень большая опасность отравления данным газом в автопарках и гаражах. Газоанализатор угарного газа успешно устраняет такие опасности и поможет сохранить Ваше здоровье и жизнь.

Особенности:

1. Четырехразрядный LCD дисплей с подсветкой.
2. Возможность измерять концентрацию CO до 1000 ppm.
3. Одновременно на экран выводится два параметра - концентрация CO и температуру воздуха.
4. Частота измерений - 1 раз в секунду.
5. Функция минимального, максимального, усредненного значения, фиксации значения.
6. USB PC интерфейс.
7. Индикатор низкого заряда батареи.
8. Автовключение с возможностью деактивации этой функции.
9. Простая настройка порогового значения концентрации от 100 до 500 ppm.
10. Звуковой сигнал о превышении пороговой концентрации.

Технические характеристики

Модель	ТМ-801	
Измерение CO	Диапазон	0 ~ 1000 ppm
	Разрешение	±1 ppm
	Точность	±5 % или ±2 ppm
	Воспроизводимость	< 2 %
	Время отклика	< 30 секунд
	Колебание нуля со временем	< 5 ppm
	Колебание чувствительности со временем	< 5% за год
Измерение температуры	Длительность эксплуатации датчика	3 года
	Диапазон	-20...+50 °C / -4...+122°F
	Разрешение	±0,1 °C / ±0,1 °F

	Точность	±1 °C / ±1,8 °F
Питание	батарейки типа AAA или AC 100 - 240 В, или DC адаптер 9 В / 0,5 А (9 мм)	
Длительность эксплуатации батарей	90 часов	
Условия эксплуатации	-20...+50 °C	
Условия хранения	-10...+50 °C, <70 % относительной влажности	
Габариты	156x73x35 мм	
Вес	250 г	

Комплектация:

1. Прибор.
2. Батарейки типа AAA - 6 шт.
3. Инструкция по эксплуатации.

По вопросам продажи и обслуживания обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>